

ENTRETIEN

Jura W4 & Jura X4

Cercle blanc : aucune action requise

Cercle rouge: entretien nécessaire

→ Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes

→ La machine indique automatiquement l'action requise:

nettoyage, remplacement du filtre ou détartrage



1. NETTOYAGE DE LA MACHINE

(LES ÉTAPES SONT INDIQUÉES PAR LA MACHINE)

- Appuyez sur start
- Videz le bac à marc et le réservoir d'eau usée
- Placez une pastille de nettoyage à l'arrière de la machine quand la machine le demande
- À la fin: videz à nouveau le bac à marc et le réservoir d'eau usée



2. FILTRE

(LES ÉTAPES SONT INDIQUÉES PAR LA MACHINE)

- Remplacez le filtre dans le réservoir d'eau
- La machine effectue automatiquement un rinçage



3. DÉTARTRAGE

(LES ÉTAPES SONT INDIQUÉES PAR LA MACHINE)

- Retirez le filtre
- Remplissez avec 0,5 L d'eau tiède (non bouillante)
- Ajoutez 3 pastilles de détartrage
- Appuyez sur start
- Rincez le réservoir après le programme
- Remplissez le réservoir avec de l'eau propre pour la deuxième partie du programme de détartrage.
- Placez un nouveau filtre

